

Software Erweiterung für Loggerfunktion

Sie wollen während der Tests das Verhalten der Geräte am Bus und Daten mitschreiben und aufzeichnen ?

Mit der Erweiterungs-SW können folgende Signale erfasst und mitgeschrieben werden:

Eckdaten Funktion:

- Konfiguration der Funktionen am PC
- Setzen von Triggerpunkten im Konfigurationsprogramm einstellbar (Pre-; Post-Trigger; Ereignisverknüpfungen)
- Logger-Bedienung auch über das Anzeigeprogramm möglich
- Loggen von CAN-Messages und CAN Signalen
- Speicherung auf CompactFlash-Karte bis zu 1 GB im MKT-View+
- Speicherung auf SD-Karte bis zu 2 GB im MKT-View II und MKT-View III
- Loggen von:
 - 140 Signalen bis zu 48 Messages gleichzeitig
 - 1500 Messages pro Sekunde (Buslast: 10.000)

Die geloggten Daten können in verschiedene Standard-Datenformate umgewandelt werden:

- CANoe-ASCII
 - DIAdem
 - CSV
 - ASCII
- und weitere.

Artikel-Nr.: 15001

